

## Заклучваща муфа за PVC напорни водопроводи



DN mm	PN	външен OD mm	дължина в мм	дълбочина на вмъкване в мм
ЕЃ	16	115	253 мм	123
110	20	140	273 мм	133
160	20	200	333 мм	158



1. Отрежете тръбите правилно и гладко



2. Почистете тръбата



3. Маркирайте тръбата за дълбочината на вмъкване в муфата



4. Проверете маркировката



5. Смажете задното уплътнение на муфата. Не трябва да попада смазка върху клемпръстена!



6. Поставете тръбата до маркировката в заключващата муфа.

