

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ЗАКЛЮЧВАЩА МУФА EUCALOCK за PVC напорни тръби

1.Отрежете тръбите правилно и гладко



2.Почистете тръбата



3.Маркирайте тръбата за дълбочината на вмъкване в муфата



4.Проверете маркировката



5.Смажете задното уплътнение на муфата.  
Не трябва да попада смазка върху клемпръстена!



6.Поставете тръбата до маркировката в заключващата муфа.

